

Arkusz1

Wykaz przewodów w złączu 56 pin sentrali ESGI 2

Nr pin	Sygnał	Typ przew	Kolor	Nr pin	Sygnał	Typ przew	Kolor
1	Wtrys. Benz 1 cyl	H05V-K 0,5	Żółty	29	ECU-Wtrys. Benz 1 cyl	H05V-K zweifarb 0,5	Żółto-czarny
2	Wtrys. Benz 2 cyl	H05V-K 0,5	Zielony	30	ECU-Wtrys. Benz 2 cyl	H05V-K zweifarb 0,5	Zielono-czarny
3	Wtrys. Benz 3 cyl	H05V-K 0,5	Czerwony	31	ECU-Wtrys. Benz 3 cyl	H05V-K zweifarb 0,5	Czerwono-czarny
4	Wtrys. Benz 4 cyl	H05V-K 0,5	Niebieski	32	ECU-Wtrys. Benz 4 cyl	H05V-K zweifarb 0,5	Niebiesko-czarny
5	Wtrys. Benz 5 cyl	H05V-K 0,5	Pomarańczowy	33	ECU-Wtrys. Benz 5 cyl	H05V-K zweifarb 0,5	Pomarańczowo-czarny
6	Wtrys. Benz 6 cyl	H05V-K 0,5	Fioletowy	34	ECU-Wtrys. Benz 6 cyl	H05V-K zweifarb 0,5	Fioletowo-czarny
7	Wtrys. Benz 7 cyl	H05V-K 0,5	Brazowy	35	ECU-Wtrys. Benz 7 cyl	H05V-K zweifarb 0,5	Brazowo-czarny
8	Wtrys. Benz 8 cyl	H05V-K 0,5	Szary	36	ECU-Wtrys. Benz 8 cyl	H05V-K zweifarb 0,5	Szaro-czarny
9	Wtrysk LPG 8 cyl	H05V-K 0,75	Szary	37	Wtrysk LPG 7 cyl	H05V-K 0,75	Brazowy
10	Wtrysk LPG 6 cyl	H05V-K 0,75	Fioletowy	38	Wtrysk LPG 5 cyl	H05V-K 0,75	Pomarańczowy
11	Wtrysk LPG 4 cyl	H05V-K 0,75	Niebieski	39	Wtrysk LPG 3 cyl	H05V-K 0,75	Czerwony
12	Wtrysk LPG 2 cyl	H05V-K 0,75	Zielony	40	Wtrysk LPG 1 cyl	H05V-K 0,75	Żółty
13	Zasilanie COM (+) bateria	H05V-K 1,0	Czerwony	41	EV LPG	H05V-K 1,0	Niebieski
14	COM Wtrysk LPG 1-8	H05V-K 0,75	Czarny	42	COM Masa (-)	H05V-K 1,0	Brazowy
15	Zasilanie (+) po stacyjce	H05V-K 0,5	Czerwony	43	Interface pin 7	H05V-K 0,5	Czerwony
16	Zasilanie sensory ciśnienia (+)	H05V-K 0,5	Czerwony	44	COM Masa (-)	H05V-K 1,0	Brazowy
17	COM Wtrysk LPG 1-8	H05V-K 0,75	Czarny	45	COM Masa (-)	H05V-K 1,0	Brazowy
18	Zasilanie COM (+) bateria	H05V-K 1,0	Czerwony	46	Interface pin 8	H05V-K 0,5	Szary
19	-----			47	Interface pin 5	H05V-K 0,5	Niebieski
20	-----			48	-----		
21	-----			49	-----		
22	Zasilanie COM (+) bateria	H05V-K 1,0	Czerwony	50	Sygnał sondy lambda 1	H05V-K 0,5	Fioletowy
23	Przełącznik benz/LPG	H05V-K 0,5	Biały	51	Sygnał temp LPG	H05V-K 0,5	Pomarańczowy
24	Przełącznik benz/LPG	H05V-K 0,5	Niebieski	52	Sygnał temp reduktora	H05V-K 0,5	Żółty
25	Przełącznik benz/LPG	H05V-K 0,5	Szary	53	Sygnał ciśnienia MAP	H05V-K 0,5	Szary
26	Buzzer	H05V-K 0,5	Czerwony	54	Sygnał ciśnienia LPG	H05V-K 0,5	Biały
27	Przełącznik benz/LPG	H05V-K 0,5	Zielony	55	Wskaźnik poziomu LPG	H05V-K 0,5	Szary
28	Sygnał RPM	H05V-K 0,5	Brazowy	56	Sygnał sondy lambda 2	H05V-K 0,5	Szary

