



KATALOG PRODUKTÓW

EKO ALMA SP.J.

Grafitowa 2

55-010 Radwanice

Poland

Tel./Fax +48 71 311 73 97

+48 71 311 77 99

www.autogas.pl

www.esgi.pl

www.esgi.it

www.legalizacjabutli.com

e-mail: export@autogas.pl



EKO ALMA Sp.J.

Poland 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Tax PL 8991173265

Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl

SENSOR PEŁNEGO WSKAZANIA POZIOMU LPG DO WIELOZAWORU (SENSOR PS ESGI)

Sensor pełnego wskazania przeznaczony do większości dostępnych na rynku wielozaworów, współpracujący z wieloma centralami stosowanymi w systemach LPG. Zestaw zawiera sensor pełnego wskazania, elementy mocujące sensor do wielozaworu oraz przewód zakończony wtyczką umożliwiającą podłączenie sensora do centrali sterującej LPG.



SENSOR CIŚNIENIA P1/MAP

Sensor ciśnienia przeznaczony do systemów ESGI 2 oraz ESGI 2 Black. Sensor zawiera dwa niezależne czujniki ciśnienia mierzące ciśnienie gazu LPG oraz ciśnienie w kolektorze ssącym MAP. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa zapewnia ochronę elementów sensora przed wpływem warunków panujących w komorze silnika.



TRÓJNIK POMIAROWY Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY GAZU 2 KOHM

Trójnik pomiarowy z czujnikiem temperatury gazu montowany na węźle gazowym pomiędzy filtrem fazy lotnej a listwą wtryskiwaczy. Trójnik posiada wyjście do pomiaru ciśnienia gazu.

Czujnik należy podłączyć za pomocą wtyczki do odpowiednich przewodów w okablowaniu centrali sterującej



PRZEŁĄCZNIK BENZYNA/GAZ DO INSTALACJI ESGI 2

Przełącznik do instalacji ESGI 2 oraz ESGI 2 Black. W trwałej i estetycznej obudowie znajduje się przełącznik trybu pracy, dioda LED sygnalizująca tryb pracy oraz linijka diodowa wskazująca rezerwę poziomu gazu w zbiorniku.



CZUJNIK TEMPERATURY REDUKTORA 2 KOHM

Czujnik temperatury reduktora w obudowie zakończonej gwintem M5 pasującym do większości reduktorów dostępnych na rynku. Czujnik należy dolutować do odpowiednich przewodów w okablowaniu centrali sterującej.



CZUJNIK CIŚNIENIA LISTWY

Korek listwy z czujnikiem temperatury gazu montowany na listwie wtryskowej. Korek posiada wyjście do pomiaru ciśnienia gazu.

Czujnik należy podłączyć do odpowiednich przewodów w okablowaniu centrali sterującej.



LUBRYFIKATOR STANDARD Z PŁYNEM 1 L

Lubrykator przeznaczony do ochrony zaworów w silniku podczas pracy na LPG/CNG. Specjalny płyn jest podawany bezpośrednio do kolektora ssącego zapewniając bezpieczną eksploatację silnika zasilanego gazem LPG. Zestaw zawiera pojemnik lubrykatora o pojemności 500 ml zaopatrzonego w specjalny dozownik umożliwiający regulację odpowiedniej dawki środka, kosz mocujący pojemnik lubrykatora oraz litrowy pojemnik z płynem. Zawartość pojemnika umożliwia dwa napełnienia zbiornika lubrykatora.



LUBRYFIKATOR LUX Z PŁYNEM 1L

Lubrykator przeznaczony do ochrony zaworów w silniku podczas pracy na LPG/CNG. Specjalny płyn jest podawany bezpośrednio do kolektora ssącego zapewniając bezpieczną eksploatację silnika zasilanego gazem LPG. Zestaw zawiera pojemnik lubrykatora o pojemności 500 ml zaopatrzonego w specjalny dozownik umożliwiający regulację odpowiedniej dawki środka, kosz mocujący pojemnik lubrykatora oraz litrowy pojemnik z płynem. Zawartość pojemnika umożliwia dwa napełnienia zbiornika lubrykatora.



LUBRYFIKATOR LUX REZERWA Z PŁYNEM 1L

Lubrykator przeznaczony do ochrony zaworów w silniku podczas pracy na LPG/CNG. Specjalny płyn jest podawany bezpośrednio do kolektora ssącego zapewniając bezpieczną eksploatację silnika zasilanego gazem LPG. Zestaw zawiera pojemnik lubrykatora o pojemności 500 ml zaopatrzonego w specjalny dozownik umożliwiający regulację odpowiedniej dawki środka, kosz mocujący pojemnik lubrykatora oraz litrowy pojemnik z płynem. Lubrykator jest dodatkowo zaopatrzonego we **wskaźnik rezerwy**, przypominający o potrzebie uzupełnienia płynu.

Zawartość pojemnika umożliwia dwa napełnienia zbiornika lubrykatora.



LUBRYFIKATOR ELECTRONIC Z PŁYNEM 1L

Lubrykator przeznaczony do ochrony zaworów w silniku podczas pracy na LPG. Specjalny płyn jest podawany bezpośrednio do kolektora ssącego, zapewniając bezpieczną eksploatację silnika zasilanego gazem LPG. Zestaw zawiera:

1. dozownik płynu lubrykującego
2. centrala sterująca ECU
3. wiązka przewodów
4. zestaw montażowy
5. płyn lubrykujący 1 litr
6. instrukcja

W elektronicznym systemie Valve saver, sterowanie bazuje na odczycie poziomu obrotów silnika. Po przekroczeniu zadanego progu urządzenie aktywuje się, podając płyn lubrykujący w określonym czasie. Elektrozawór otwiera się tylko przy wysokich obrotach silnika dozując precyzyjną dawkę płynu lubrykującego do kolektora ssącego. Lubrykator jest dodatkowo zaopatrzony we wskaźnik rezerwy, przypominający o potrzebie uzupełnienia płynu.



PŁYN DO LUBRYFIKATORA 1L

Zapasyowy pojemnik z płynem do lubrykatora o pojemności 1 litr. Zapas pozwala na dwukrotne napełnienie zbiornika lubrykatora. Premium Additive firmy ESGI jest bezpiecznym, skoncentrowanym dodatkiem stworzonym z myślą o minimalizacji zużycia gniazd zaworów w pojazdach zasilanych LPG i CNG.



PŁYN DO LUBRYFIKATORA 5L

Zapasyowy pojemnik z płynem do lubrykatora o pojemności 5 litrów. Unikalna formuła Valve Saver Premium Additive zawiera kombinację dodatków, które czyszczą wtryskiwacze paliwa i układy paliwowe oraz wpływają korzystnie na oszczędność paliwa i zmniejszają emisję szkodliwych substancji.



VALVE SPIDER – PAJĄK – ROZDZIELACZ DO LUBRYFIKATORA

Zapewnia precyzyjne dawkowanie preparatu lubrykującego bezpośrednio na chronione elementy głowicy silnika – zawory i gniazda zaworowe

